



FUTULA
ОТПАРИВАТЕЛЬ
ST1900
БЕЛЫЙ

Руководство пользователя
Ручной отпариватель ST1900

Содержание:

Схема устройства..... 2
Установка изделия..... 3
Меры предосторожности..... 4
Технические характеристики..... 7
Обслуживание продукции..... 8

Уважаемые пользователи, спасибо, что выбрали наш ручной отпариватель для одежды. Это устройство в основном используется для одежды паровой функции, а функция очистки является вспомогательной. У него приятный дизайн, а использование простое, экономичное, безопасное. Отпариватель предназначен для использования как в домашних условиях, так в путешествиях. Эффективно и быстро разглаживает шелк, шерсть, химические волокна, хлопок и не повреждает ткань. Более того, он прост и удобен в обслуживании и ремонте.



Схема устройства

Головка отпаривателя, Индикатор питания, Переключатель пара, Кнопка резервуара для воды, Резервуар для воды, Ручка, Защита головки, Аксессуары: Меховая щетка

Установка изделия

1. Налейте воду в резервуар для воды

Нажмите на обе стороны резервуара для воды, затем снимите резервуар с основного корпуса, вытаскивая пробку и налейте воду в резервуар, но не больше, чем до самого высокого уровня воды. (см. фото 1-2).

2. Установите аксессуары

Возьмитесь за ручку устройства, другой рукой правильно установите щетку на головку утюга (см. фото 3).



3. Использование

После добавления воды, подключите питание и нажмите на кнопку. Индикатор загорится зеленым и начнет мигать, подождите около 30 секунд. Когда индикатор перестанет мигать, предварительный нагрев завершится и устройство будет готово к использованию. Нажмите кнопку подачи пара, чтобы использовать отпариватель.

Нажмите кнопку питания еще раз, индикатор пара второй передачи погаснет, а индикатор пара первой передачи начнет гореть, нажмите кнопку подачи пара для получения небольшого количества пара.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите кнопку подачи пара один раз, прибор продолжит работу. При повторном нажатии кнопки подачи пара, прибор перестанет работать.

4. После использования

После окончания глажки нажмите кнопку питания на 2 секунды, выключите индикатор питания, затем вытаскивайте вилку, дайте остыть отпаривателю.

Безопасность и защита

- * Термостат: когда в баке не хватает воды, термостат будет поддерживать температуру, контролируя ток в номинальной температуре.
- * Термическое отклонение: когда термостат поврежден или вышел из строя, то его защищает устройство защиты с тепловым предохранителем.
- * Когда температура повышается до предупредительной температуры, тепловой предохранитель быстро отключит питание хоста, чтобы избежать опасности.

Меры предосторожности

- * Не направляйте пар непосредственно на людей или животных, иначе можно ошпариться.
- * Используйте съемные аксессуары только тогда, когда нет пара и они остыли, чтобы избежать ожогов.

- * Не опускайте прибор в воду или другую жидкость, не промывайте его под краном.
- * Не эксплуатировать прибор, не прочитав внимательно данное руководство.
- * Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте устройство.

Примечание:

1. Не эксплуатировать отпариватель, если вы не прочитали внимательно данное руководство.
2. В соответствии с инструкцией по использованию устройства, пожалуйста, не используйте его для других целей.
3. Вода для отпаривателя должна быть питьевой. Если для вас важна ткань, рекомендуется использовать очищенную воду.
4. Перед использованием убедитесь, что рабочее напряжение соответствует напряжению электросети в вашем доме. Пожалуйста, используйте выключатель защиты от утечки 30 МА, и он должен использовать номинальный ток больше, чем 6А розетки.
5. Перед использованием отпаривателя, пожалуйста, выньте шнур питания. Пожалуйста, не используйте общий источник питания с другими крупными электроприборами. Пожалуйста, не используйте линейный шнур во избежание перегрузки для предотвращения опасности пожара.
6. Перед использованием отпаривателя, пожалуйста, добавьте воду и не превышайте максимальный уровень воды. Установите аксессуары, а затем включите выключатель питания.
7. Пожалуйста, не добавляйте моющее средство или другую жидкость в резервуар для воды.

17. Отпариватель можно использовать только в помещении.

18. При использовании изделия, пожалуйста, обратите внимание на опасность резкого выброса пара.

19. При чистке или другой операции следует выдернуть вилку из розетки.

20. Будьте осторожны, обращайтесь внимание на опасность пара.

Технические характеристики:

Номинальная мощность: 1500 Вт
Напряжение: 220V
Частота: 50/60 Гц
Емкость бака: 300 мл

Обслуживание продукции и восстановление после сбоя

Неисправность	Решение
Устройство не производит пар	<ul style="list-style-type: none"> * Проверьте, правильно ли загружен уровень воды и резервуар для воды. * Проверьте, горит ли индикатор зеленым цветом. * Установите отпариватель в вертикальное положение.
Вода вытекла из бака	<ul style="list-style-type: none"> * Убедитесь, что уровень воды не превышает верхнего уровня. * Убедитесь, что резервуар для воды и пробка установлены на место. * В соответствии с инструкцией, соблюдайте вертикальное положение.
Когда устройство работает, раздается громкий гул или звук накачки.	Проверьте уровень воды, если нет воды или низкий уровень, пожалуйста, заполните воду быстро.

Если устройство все еще неисправно и не может быть использовано, пожалуйста, отключите питание. Не разбирайте и не ремонтируйте отпариватель самостоятельно. Повреждения, вызванные разборкой или ремонтом, приведут к аннулированию гарантии на изделие!



ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ НА НАШУ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ, ЕСЛИ ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ. МЫ ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ ВАС ПО ЛЮБЫМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ:

8 (800) 707-41-02
(ПН-ПТ С 10:00 ДО 18:00 ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)
FUTULA.RU